

Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO

Katalogové označení: DAV005

NÁVOD

INSTALACE:

1. Nainstalujte dávkovač na zeď nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepicí pásky se ujistěte, aby byly obě plochy čisté a suché.
2. Oddělte kryt baterií zespod dávkovače a vložte 4 ks nových AA alkalických baterií podle správné polariry a zavřete víko.
3. Otevřete víko dávkovače pomocí přiloženého klíče.
4. Naplněním dávkovač požadovanou náplní (gel/tekutina).
5. Nastavte dávkování na jednu nebo dvě dávky na jedno sejmutí pomocí tlačítka zespod dávkovače (OFF/1dávka/2dávky). Jedna dávka je 1ml náplně, dvě dávky 2ml náplně

POUŽITÍ:

Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 8 – 12 cm zespod od dávkovače.

Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.

Při první použití opakujte dokud se nenaplní dávkovací hadice uvnitř dávkovače.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:

- V případě, že kontrolka bliká kontinuálně jsou slabé baterie.

UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.

Dávkovač dezinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.

Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná.

Dovozce do ČR: ALFI Corp., s.r.o, DIČ CZ28587855, www.alficorp.cz