

Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO

Katalogové označení: DAV007

NÁVOD

INSTALACE:

1. Nainstalujte dávkovač na zed' nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepicí pásky se ujistěte, aby byly obě plochy čisté a suché.
2. Otevřete víko dávkovače pomocí přiloženého klíče.
3. Oddělte kryt dávkovače a ze strany dávkovače a vložte 4 ks nových C baterií podle správné polarity a zavřete víko.
4. Naplňte dávkovač požadovanou náplní (gel/tekutina) z horní strany.
5. Přepněte boční tlačítko do polohy ON
6. Zavřete kryt dávkovače

POUŽITÍ:

Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 8 – 12 cm zespod od dávkovače.

Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.

Při prvním použití opakujte dokud se nenaplní dávkovací hadice uvnitř dávkovače.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:

- V případě, že kontrolka svítí zeleně, dávkovač funguje
- V případě, že kontrolka svítí červeně s 5 s přerušováním, tak prosím vyměňte baterie
- V případě, že kontrolka svítí červeně s 2 s přerušováním, prosím odstraňte předmět pod dávkovačem

UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.

Dávkovač desinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.

Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná.

Distributor: ZENCO Corp. a.s, IČO 09862421

www.zencocorp.cz
